Prise télécommandée

pour système domotique CASAcontrol

NX5063-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette prise télécommandée. Celle-ci constitue une solution simple et pratique pour allumer ou éteindre à distance des appareil électriques, depuis votre smartphone. La prise murale télécommandée fait partie d'un système : pour la commander, vous avez besoin de la station de base, à connecter avec votre routeur Wi-Fi. Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, tablette) comme télécommande, vous devez installer une application, disponible gratuitement. Vous trouverez l'application **CASAcontrol** dans l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, dans Google Play pour les appareils Android. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Prise télécommandée
- Mode d'emploi

La prise radiocommandée fait partie d'un système : Pour la contrôler, vous devez être équipé de la télécommande (réf. produit NX5123) ou d'une station de base connectée à votre routeur Wi-Fi. Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, tablette) en tant que télécommande, vous devez installer une application, disponible gratuitement. Vous trouverez l'application CASAcontrol dans l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, et dans Google Play pour les appareils Android.

Accessoires
Vous pouvez compléter votre réseau domotique avec les autres accessoires disponibles. Outre les prises télécommandées, il existe d'autres terminaux capables de faciliter votre quotidien. Certains vous permettent même de diminuer de manière significative votre consommation énergétique.

Réf.	Nom	Description
NX5061	Station de base "Easy"	Cette station de base permet de connecter et commander jusqu'à 60 appareils.
NX5062	Station de base "Premium"	La station de base "Premium" dispose, contrairement au modèle "Easy", d'un système de communication à 2 voies qui permet de commander des appareils et d'en recevoir des informations en retour.
NX5060	Thermostat télécommandé pour radiateur	Règle la température de la pièce selon une programmation sur la durée ou selon la valeur entrée. Cela permet d'économiser des frais de chauffage lorsque vous n'êtes pas chez vous.
NX5064	Douille de lampe télécommandée	Connecte les ampoules équipées d'un culot E27 avec votre réseau domotique.

Caractéristiques techniques
Portée : jusqu'à 50 m env. (selon le nombre de murs)
Puissance de commutation max. : 2300 W
Consommation : 0,8 W en veille
Fréquence : 433 MHz

Description du produit
1. Sortie pilotée à distance, pour le branchement d'un appareil
2. Voyant de contrôle
3. Bouton de connexion (fonction Appariement)

Mise en marche (processus d'appariement)
- Branchez la prise radiocommandée dans une prise électrique murale, puis branchez-y l'appareil électrique de votre choix.
- Pour le contrôle via une station de base, recherchez l'application „CASAcontrol" sur l'App Store ou sur Google Play, et téléchargez-la.
- Appuyez sur le bouton de connexion de la prise pendant environ 5 secondes. Le voyant de contrôle LED commence à clignoter lentement.
- Connectez la prise radiocommandée avec l'application „CASAcontrol" en suivant pour cela les instructions de l'application.
- Pour finaliser le processus d'appariement, vous devez allumer et éteindre rapidement l'appareil via l'application.
- En cas d'utilisation avec la télécommande (NX5123), vous devez également, pour établir la connexion, allumer puis immédiatement éteindre un canal disponible.
- Votre prise radiocommandée est maintenant prête à l'emploi et peut être contrôlée via l'application.

Utilisation
Une fois connectée, la prise télécommandée reste en contact avec sa station de base. Vous pouvez alors accéder à tout moment à la station de base via votre appareil mobile, pour allumer ou éteindre un consommateur, interroger son statut ou programmer une heure pour l'allumage ou l'extinction automatique. Le bouton de connexion situé sur le côté fin du boîtier possède trois fonctions :
- Une pression brève sur ce bouton active ou désactive immédiatement la prise située sur la face avant. Selon si la prise est activée ou désactivée, le voyant de contrôle est allumé ou éteint. Si une activation/désactivation automatique a été programmée pour une certaine heure, la prise obéit à la programmation à partir de cette heure.
- En maintenant ce bouton appuyé pendant environ 5 secondes, vous placez l'appareil en mode Appariement. Le voyant de contrôle clignote lentement. Vous pouvez maintenant affecter l'appareil à votre appareil mobile depuis l'application ("appariement").
- En maintenant ce bouton appuyé pendant environ 10 secondes, vous annulez l'affectation. La LED de contrôle clignote rapidement. Vous pouvez également supprimer les données de connexion en appuyant 6 fois de suite sur le bouton, et encore une fois après une courte pause.

Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX5063 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.11.2013

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Mode d'emploi

© 11/2013 - LE//AR//AK